Folded Size : 57 x125 mm

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference. GB

Operating instructions



Charging / changing battery:

1. Unscrew the tail cap (A)
2. Ensure Li-ion 18650 battery inserted correctly in battery holder
3. Plug the Micro USB end into the flashlight, Plug the USB end into a power source such as a computer, power bank charger, USB wall socket adapter or USB car charger
4. LED indicator light:
   Green LED: Charging completed
   Red LED: Charging in progress
5. Disconnect the USB cable when fully charged and screw tail cap (A) to flashlight
6. In the event you want to change the battery unscrew the charging base (B) and remove discharged battery
7. Replace with charged battery taking care to install according to polarity markings +/- and replace charging base (B)
8. Screw on tail cap securely

Operation:

- Full press switch on tail cap for On/Off
- Full press switch -> High -> Half press switch -> Medium -> Half press switch -> Low -> Half press switch -> Eco -> Half press switch -> SOS (Half press to cycle repeats)
- Alternatively full press On and Off -> cycle repeats

Safety Instructions and Warnings

Use the device in a temperature range between 0 and 40°C and avoid exposure to direct heat and constant sunlight.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not cover the headlamp or place face down on a surface when the light is switched on

Batteries

Use 1 x GP Li-ion 18650 battery with overcharge and over-discharge Protection Circuit Module (PCM), Failure to use dedicated GP Li-ion 18650 batteries for the application device may result in damage to the flashlight and/or batteries. Users may experience risks of damage to the flashlight and/or batteries.

Risk of fire and burns, Do not recharge, disassemble, heat above 40°C, or incinerate,

Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use, Dispose of used batteries promptly,

Replacing battery

When changing batteries first switch off flashlight before removing tail cap (A) and install new batteries in the appropriate battery holder, Screw the tail cap when batteries have been correctly fitted according to prescribed polarity markings on the battery holder (+) and (-), Care should be taken that the batteries are installed in accordance with the battery polarity,

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities, Contact your local government for information regarding the collection systems available, If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being,

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch gründlich durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. DE

Betriebsanweisungen



Die Batterie laden / austauschen:

1. Schrauben Sie die Verschlusskappe ab (A)
2. Achten Sie darauf, dass die Lithium-Ionen 18650-Batterie richtig in den Batteriehalter eingesetzt wird
3. Stecken Sie den Micro USB-Anschluss in die Taschenlampe, Schließen Sie den USB-Anschluss an eine Stromquelle an, wie z.B., einen Computer, ein Ladegerät, einen USB-Wandsteckdosenadapter oder einen USB-Autoladeanschluss
4. LED-Batterieanzeige:
   Grüne LED: Aufgeladen
   Rote LED: Wird geladen
5. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, sobald die Batterie vollständig geladen ist und schrauben Sie die Verschlusskappe (A) wieder zu
6. Wenn Sie die Batterie austauschen wollen, schrauben Sie die Ladebasis (B) heraus und entnehmen Sie die entladene Batterie
7. Legen Sie eine geladene Batterie in Übereinstimmung mit den Polaritätsmarkierungen +/- ein und setzen Sie die Ladebasis (B) wieder ein
8. Schrauben Sie die Verschlusskappe fest zu

Bedienung:

- Zum Ein-/Ausschalten drücken Sie den Schalter an der Verschlusskappe ganz herunter
- Vollständig eingedrückter Knopf -> helle Leuchtstufe -> halb eingedrückter Knopf -> mittelhelle Leuchtstufe -> halb eingedrückter Knopf -> niedrige Leuchtstufe -> halb eingedrückter Knopf -> Eco-Stufe -> halb eingedrückter Knopf -> SOS-Modus (halb eindrücken, um Zyklus zu wiederholen)
- Alternativ Ein-/Ausschalter ganz herunterdrücken -> Zyklus beginnt von Neuem

Sicherheitshinweise und Warnungen

Verwenden Sie die Taschenlampe bei Temperaturen zwischen 0 und 40°C und setzen Sie sie weder direkter Wärmestrahlung noch ständigem Sonnenlicht aus,

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kleinkinder oder gebrechliche Personen bestimmt, sofern sie werden von einer verantwortlichen Person angemessen beaufsichtigt, um die sichere Verwendung des Geräts zu gewährleisten, Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen,

Decken Sie den Scheinwerfer nicht ab und legen Sie das Gesicht nicht auf eine Oberfläche, wenn das Licht eingeschaltet ist

Batterien

Verwenden Sie 1 x GP Li-Ion 18650-Akku mit integriertem Überladungs- und Überentladungsschutzmodul (PCM), Wenn Sie keine speziellen GP Li-Ion 18650-Batterien für das Applikationsgerät verwenden, kann dies zur Beschädigung der Taschenlampe und/oder Batterien führen, Benutzer können Risiken eingehen, wenn beschädigte oder kurzgeschlossene Zellen installiert werden,

Brand- und Verbrennungsgefahr, Nicht aufladen, demontieren, über 40 °C erhitzen oder verbrennen,

Bewahren Sie den Akku für Kinder unzugänglich und in der Originalverpackung auf, Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend,

Batteriewechsel

Beim Batteriewechsel zuerst die Taschenlampe ausschalten, bevor die Verschlusskappe (A) entfernt wird, und neue Batterien in den entsprechenden Batteriehalter einsetzen,

Verschlusskappe festschrauben, wenn die Batterien gemäß den vorgeschriebenen Polaritätsmarkierungen (+) und (-) in den Batteriehalter korrekt eingesetzt wurden, Es sollte darauf geachtet werden, dass die Batterien entsprechend der Polarität der Batterie eingesetzt werden,

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Kommunalabfall, sondern verwenden Sie Sammeleinrichtungen, Wenden Sie sich an Ihre Kommunalverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Abfallsammelsysteme zu erhalten, Wenn Elektrogeräte entsorgt oder zu Müllbergen oder Müllkippen gebracht werden, können gefährliche Substanzen auslaufen und dadurch in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen,

Læs instruktionerne grundigt før brug. Gem dem til senere brug. DK

Anvendelse

Opladning/opladning af batteri

1. Skru endehætten af (A)
2. Sørg for, at Li-Ion 18650-batteriet er placeret korrekt i batteriholderen,
3. Indsæt dit Micro-USB-kabel i lommelygten, Kobl USB-stikket til en strømkilde, såsom en computer, powerbank, USB-adapter i en stikkontakt eller en USB-biloplader,
4. LED-indikator:
   Grøn LED: Opladning færdig
   Rød LED: Opladning i gang
5. Tag USB-kablet ud efter opladningen og skru endehætten (A) på lommelygten,
6. Hvis du vil skifte batteriet, skal du skrue opladningsbasen (B) af og fjerne det,
7. Udskift det afladede batteri med et opladet batteri og sørg for at installere det i henhold til batterimærkeringerne +/-, Herefter udskiftes opladningsbasen (B),
8. Skru endehætten på,

Anvendelse:

- Tryk på endekappen for On/Off,
- Fuldt tryk/skyder -> Høj -> Halvt kontakttryk -> Medium -> Halvt kontakttryk -> Lav -> Halvt kontakttryk -> Eco -> Halvt kontakttryk -> SOS (Tryk halvt for at gentage cyklussen)
- Alternativt fuldt tryk på On og Off -> Cyklussen gentages,

Sikkerhedsinstruktioner og advarsler

Brug lommelygten i temperaturer fra 0 til 40°C og undgå at udsætte den for direkte varme og et konstant sollys,

Denne lommelygte må ikke anvendes af små børn eller personer med en funktionsnedsættelse, med mindre en ansvarlig person holder opsyn, så det kan sikres, at lommelygten anvendes på forsvarlig vis, Små børn skal kjælkedes være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet,

Undlad at dække forlygten eller placere med forsiden nedad på en overflade, når lyset tændes

Batterier

Brug 1 x GP Li-ion 18650 batteri med integreret overladnings/beskyttelsesmodul (PCM), Manglende brug af dedikerede GP Li-ion 18650 batterier til applikationsenheden kan medføre skade på lommelygten og / eller batterierne, Brugere kan opleve risici, hvis der er installeret beskadigede eller korte celler,

Risiko for brand og forbrændinger, Lad ikke opladen, demonter, varme over 40 ° C eller forbrændes, Hold batteriet utilgængeligt for børn og i originalemballagen, indtil den er klar til brug, Bortskaf brugte batterier straks,

Udskiftning af batteri

Ved udskiftning af batterierne skal lommelygten først slukkes, og herefter skal endekappen (A) fjernes, og nye batterier placeres i batteriholderen, Skru endekappen på, når batterierne er korrekt placeret i henhold til polaritetsmarkeringerne (+) og (-) på batteriholderen, Vær opmærksom på, at batterierne skal installeres korrekt i henhold til polerne,

Skil dig ikke af med elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, Brug et separat opsamlingsanlæg, Kontakt din lokale forvaltning for at få oplysninger om de tilgængelige affaldsindsamlingssystemer, Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller deponeringsgrave, kan farlige stoffer sive ud i grundvandet og komme ind i fødekæden og beskadige dit helbred og trivsel,

Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de usar el producto. Guarde el manual para futuras consultas. ES

Instrucciones de uso

Cargar/cambiar la pila:

1. Desenrosca la tapa posterior (A)
2. Asegúrese de que la pila Li-ion 18650 se ha introducido correctamente en el compartimento para pilas
3. Conecte el extremo de Micro USB en la linterna, Conecte el extremo del USB en una fuente de alimentación como un ordenador, un cargador de baterías, un adaptador a un enchufe de pared por USB o un cargador de coche por USB
4. Luz LED indicadora:
   LED verde: Carga completada
   LED rojo: Carga en curso
5. Desconecte el cable USB cuando la pila esté totalmente cargada y enrosque la tapa posterior (A) en la linterna
6. En caso de que quiera cambiar la pila, desatornille la base de carga (B) y retire la pila descargada
7. Coloque la pila cargada, teniendo cuidado de instalarla según las marcas de polaridad +/- y vuelva a colocar la base de carga (B)
8. Atornille firmemente la tapa posterior

Funcionamiento:

- Pulse completamente On/Off,
- Pulse completamente -> Alto -> Media presión en el interruptor -> Medio -> Media presión en el interruptor -> Bajo -> Media presión en el interruptor -> Eco -> Media presión en el interruptor -> SOS (Media presión para repetir el ciclo)

Instrucciones de seguridad y advertencias

Utilice el dispositivo en un rango de temperatura entre 0 y 40 ° C, y evite la exposición al calor directo y la luz solar constante,

No permita que utilicen este aparato niños o personas enfermas, a menos que hayan sido supervisadas adecuadamente por una persona responsable para garantizar que puedan usarlo de forma segura, Debería asegurarse de que los niños no jueguen con el aparato,

No cubra el faro ni lo coloque boca abajo sobre una superficie cuando la luz esté encendida,

Pilas

Use 1 x GP Li-ion 18650 batería con módulo de circuito de protección (PCM) integrado de sobrecarga y sobre descarga, Si no se utilizan baterías GP Li-ion 18650 dedicadas para el dispositivo de aplicación, se pueden dañar la linterna y / o las baterías, Los usuarios pueden experimentar riesgos si se instalan celdas dañadas o en cortocircuito,

Riesgo de incendio y quemaduras, No recargue, desmonte, caliente a más de 40 ° C ni incinere, Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y en su empaque original hasta que esté lista para usa, Deseche las baterías usadas de inmediato,

Sustitución de la pila

Cuando se sustituyan las pilas, apague la linterna antes de desenroscar la tapa posterior (A) e introduzca las pilas nuevas en el compartimento para pilas correspondiente, Enrosque la tapa posterior cuando las pilas se hayan colocado correctamente según las marcas de polaridad (+) y (-) del compartimento para pilas, Asegúrese de que las pilas se hayan instalado según la polaridad de la pila,

No deseche los dispositivos electrónicos como residuos municipales sin clasificar, utilice para ello unas instalaciones de recogida selectiva, Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles, Si se desechan aparatos eléctricos en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y la cadena alimenticia, con el consiguiente daño para su salud y bienestar,

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. FI

Käyttöohjeet

Akun lataaminen / vaihtaminen:

1. Kierrä auki takaluukku (A)
2. Varmista, että Li-ion 18650 -akku on asetettu oikein akkupidikkeeseen
3. Yhdistä Micro-USB:n pää taskulamppuun, Yhdistä USB:n pää virtalähteeseen, kuten tietokone, varavirtalähde, USB-pistorasian adapteri tai USB-autolaturi,
4. LED-merkkivalo:
   Vihreä LED: lataus valmis
   Punainen LED: lataus käynnissä
5. Kun lataus on täysin valmis, irrota USB-johto ja kierrä takaluukku (A) paikalleen taskulamppuun
6. Mikäli haluat vaihtaa akun, kierrä auki latausalusta (B) ja poista käytetty akku
7. Korvaa käytetty akku uudella, ladatulla akulla, kiinnittäen huomiota akun asettamiseen +/- napamerkintöjen mukaisesti latausalustaan (B)
8. Kierrä takaluukku kiinni huolellisesti

Käyttö:

- Takaluukun katkaisimen täydellä painalluksella aikaansaat On/Off-tilan
- Paina kytkintä kokonaan -> High (Korkea)-> Puolikas painallus kytkimestä -> Medium (Keski) > Puolikas painallus kytkimestä -> Low (Himmeä)-> Puolikas painallus kytkimestä -> Eco -> Puolikas painallus kytkimestä -> SOS (Puolikas painallus syklien toistoon)
- Vaihtoehtoisesti täysi On/Off-painallus -> jaksottainen toisto

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Käytä laitetta 0°C ja 40°C välisessä lämpötilassa, Vältä laitteen altistumista suoralle kuumuudelle sekä jatkuvalle auringonvalolle,

Tämä laite ei ole käytettäväksi pienille lapsille tai heikkokuntoisille henkilöille ilman asianmukaista valvontaa heistä vastuussa olevalta henkilöltä, jotka varmistaa laitteen turvallisen käytön, Pienet lapsia tulee valvoa, ettevät he leiki laitteella,

Älä peitä ajovalaisinta tai aseta sitä alaspäin pintaan, kun valo on päällä

Akut

Käytä 1 x GP Li-ion 18650 -pariston, jossa on integroitu ylikuormitus- ja ylipurkautumissuojamoduuli (PCM), Jos käytät erillistä GP Li-ion 18650 -paristoa käyttölaitteeseen, se voi vahingoittaa taskulamppua ja / tai paristoja, Käyttäjät saattavat kokea riskejä, jos vahingoittuneita tai oikosulkuisia kennoja asennetaan,

Tulipalon ja palovammojen vaara, Älä lataa, pura, kuumenna yli 40 ° C tai polta, Pidä akku lasten ulottumattomissa ja säilytä se alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes se on valmis käytettäväksi, Hävitä käytetyt paristot välittömästi,

Akun vaihtaminen

Vaihtaessasi akkua katkaise ensin virta taskulampusta, ennen kuin irrotat sitä takaluukun (A) ja asetat uuden yhteensopivan akun sille tarkoitetun pidikkeeseen, Kun akku on asetettu oikein pakkojen akkupidikkeen +/- napamerkintöjen mukaisesti, kierrä takaluukun kiinni, On tärkeää, että akku tulee sijoitetuksi pidikkeeseen oikein päin,

Älä hävitä sähkölaitteita lajittelemattoman kaatopaikkajätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräyspaikkoja, Pyydä paikallisilta viranomaisilta tietoja käytettävissä olevista keräysjärjestelmistä, Jos sähkölaitteet viedään kaatopaikalle tai roskalaitteelle, niistä voi vuotaa vaarallisia aineita pohjavedet ja niistä voi tehtyvaiva, mikä voi aiheuttaa haittaa terveydelle ja hyvinvoinnille,

Nous vous invitons à lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation. Gardez le mode d'emploi pour référence ultérieure. FR

Instructions d'utilisation



Charger / changer la pile :

1. Dévisser l'embout (A)
2. Veillez à ce que la pile Li-ion 18650 soit correctement insérée dans le support
3. Brancher le câble Micro USB sur la lampe torche, Branchez le câble USB à une source d'alimentation (ordinateur, PowerBank, prise adaptateur USB murale ou chargeur de voiture USB)
4. Diode d'indication :
   Diode verte : chargement terminé
   Diode rouge : chargement en cours
5. Débrancher le câble USB à la fin du chargement et revisser l'embout (A) sur la lampe torche
6. Pour changer la pile, dévisser la base de chargement (B) et enlever la pile déchargée
7. La remplacer par une pile chargée en respectant les polarités +/- et remettre la base de chargement (B) en place
8. Bien revisser l'embout

Fonctionnement :

- Pression sur l'interrupteur de l'embout pour On/Off
- Pression complète -> High -> Pression partielle -> Medium -> Pression partielle -> Low -> Pression partielle -> Eco -> Pression partielle -> SOS (les pressions partielles répètent le cycle)
- Appuyer alternativement sur On et Off -> pour que le cycle se répète

Instructions de sécurité et avertissements

Utiliser cet appareil dans une plage de température comprise entre 0 et 40°C, éviter toute exposition à une chaleur directe et à la lumière du soleil constante,

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, sauf dans le cadre d'une supervision correcte afin de garantir une utilisation sûre, Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil,

Ne couvrez pas la lampe frontale et ne placez pas la surface face vers le bas lorsque la lumière est allumée

Piles

Utilisez 1 batterie GP Li-ion 18650 avec module de circuit de protection (PCM) intégré contre la surcharge et la sur-décharge, Le fait de ne pas utiliser de piles GP Li-ion 18650 dédiées pour le dispositif d'application peut endommager la lampe torche et / ou les piles, Les utilisateurs peuvent être exposés à des risques de conditions endommagées ou court-circuitées,

Risque d'incendie et de brûlures, Ne pas recharger, désassembler, chauffer à plus de 40 ° C ou incinérer, Maintenez la batterie hors de portée des enfants et dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation, Jetez les piles usagées rapidement,

Remplacement des piles

Pour changer les piles, éteignez la lampe torche avant d'enlever l'embout (A) et insérer de nouvelles piles dans le compartiment adéquat, Revissez l'embout une fois les piles insérées en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment, Il est important de bien respecter les polarités,

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers, utilisez les infrastructures de collecte spécifiques, Contactez votre administration locale pour connaître les systèmes de collecte disponibles, Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent contaminer la nappe phréatique et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui représente un risque pour la santé et le bien-être,

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót a későbbi használatra. HU

Használati útmutató

Az akkumulátor töltése/cseréje:

1. Csavarja le a zárókupakot (A),
2. Győződjön meg arról, hogy a lítium-ion 18650 akkumulátor megfelelően van behelyezve az akkumulátortartóba,
3. Csatlakoztassa a mikro USB-csatlakozót az elemlámpához, Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a hálózati áramforrásra (pl. számítógépre, hordozható töltőhöz, fali USB-aljzathoz vagy autós USB-adapterhez),
4. LED-jelzőfény:
   Zöld LED: Töltés befejeződött
   Piros LED: Töltés folyamatban
5. Ha a töltés befejeződött, húzza ki az USB-kábelt, és csavarja vissza a zárókupakot (A) az elemlámpára,
6. Ha cserélni kívánja az akkumulátort, csavarja le a töltőalkatrészt (B), és távolítsa el a lemerült akkumulátort,
7. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort, ügyelve a megfelelő polaritásra, és helyezze vissza a töltőalkatrészt (B),
8. Csavarja vissza szorosan a zárókupakot,

Használat:

- Használat: Teljesen a tápkapcsolón lévő gombot a be-kikapcsoláshoz,
- Nyomja le teljesen a kapcsolót -> Magas -> Nyomja le félig a kapcsolót -> Közepes -> Nyomja le félig a kapcsolót -> Alacsony -> Nyomja le félig a kapcsolót -> Gazdaságos -> Nyomja le félig a kapcsolót -> SOS (Nyomja le félig a ciklus ismétléséhez)
- Vagy teljesen lenyomva kapcsolja be és ki-t – a ciklus megismétlődik

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

A készüléket 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja, Óvja a közvetlen hőtől és az állandó napfénytől,

A készüléket kisgyermekek és fogyatékos szorult személyek csak egy felelős személy felügyelete mellett használhatják, aki biztosítja a készülék biztonságos használatát, Ne engedje, hogy a kisgyermekek játszanak a készülékkel,

Ne takarja el a fejlámpát ésnne helyezze a lényszórót fejjel lefelé szánó felületre,

Akkumulátorok

Használjon 1 x GP Li-ion 18650 akkumulátort beépített túltöltésből és túlterhelésből védelmi áramkörmodullal (PCM), Ha nem használják a speciális GP Li-ion 18650 akkumulátorokat az alkalmazáshoz, akkor a zseblámpa és / vagy az akkumulátorok károsodhatnak, A felhasználók kockázatnak lehetnek kitéve esetén a felhasználók kockázatot tapasztalhatnak,

Tűz és égési veszély, Ne töltse fel, ne szerelje szét, ne melegítse fel a 40 ° C-nál, vagy ne égesse el, Az akkumulátort tartsa gyermekektől elzárva és eredeti csomagolásban, amíg a használatra kész, A használt elemeket azonnal dobja ki,

Az akkumulátorok cseréje

Az akkumulátorok cseréjekor először kapcsolja ki az elemlámpát, majd vegye le a zárókupakot (A), és helyezze be az új akkumulátorokat a megfelelő akkumulátortartóba, Miután behelyezte az új akkumulátorokat a relevánsan láttható, polaritásra vonatkozó (+) és (-) jelöléseknek megfelelően, csavarja vissza a zárókupakot, Az akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra,

Az elektromos berendezéseket ne a háztartási hulladékba helyezze, harem az erre szolgáló gyűjtőrendszerben adja át, Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól a rendelkezésre álló begyűjtési lehetőségekről, A hulladéklerakókba kerülő elektromos és elektronikai berendezésből veszélyes anyagok szivárognahnak a talajvízbe, amelyek a táplálékláncba kerülva károsítják az emberi egészséget,

Folded Size : 57 x125 mm

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. Si suggerisce di conservare il manuale per consultazione futura. IT

Istruzioni per l'uso

Caricare / sostituire la batteria:

1. Svitare il tappo di coda (A)
2. Assicurarsi che la batteria Li-ion 18650 sia inserita correttamente nel supporto batteria
3. Inserire la Micro USB nella torcia, Collegare l'estremità del cavo USB a una fonte di alimentazione, come ad esempio un computer, un caricabatteria portatile, un adattatore USB per presa a muro o un caricatore USB per auto
4. Indicatore a LED:
   LED verde: ricarica completata
   LED Rosso: ricarica in corso
5. Scollegare il cavo USB a ricarica completa e avvitare il tappo di coda (A) alla torcia
6. Se si desidera sostituire la batteria svitare la base di ricarica (B) e rimuovere la batteria scarica
7. Sostituirla con una batteria carica assicurandosi di installarla secondo la polarità corretta +/- e sostituire la base di ricarica (B)
8. Avvitare saldamente il tappo di coda

Operazioni:

- Premere completamente il pulsante sul tappo di coda per Accendere/Spegnere
- Pressione completa del pulsante -> Alto -> Pressione media del pulsante -> Medio -> Pressione media del pulsante -> Basso -> Pressione media del pulsante-> Eco -> Pressione media del pulsante -> SOS (Pressione media per ripetere il ciclo)
- In alternativa premere completamente On e Off -> ripetere l'operazione

Precauzioni e istruzioni di sicurezza

Utilizzare il dispositivo in un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 40 °C ed evitare l'esposizione al calore diretto e alla luce solare costante,

presente apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli o disabili a meno che non siano adeguatamente supervisionati da una persona responsabile al fine di garantire che possano utilizzare l'apparecchio in sicurezza, I bambini piccoli devono essere sorvegliati al fine di garantire che non giochino con l'apparecchio,

Non coprire il proiettore o posizionarlo a faccia in giù su una superficie quando la luce è accesa

Batterie

Utilizzare 1 batteria GP Li-ion 18650 con sovraccarico e circuito di protezione da sovraccarico (PCM), Il mancato utilizzo di batterie GP Li-ion 18650 dedicate per il dispositivo applicativo può causare danni alla torcia e / o alle batterie, Gli utenti possono sperimentare rischi se sono installate celle danneggiate o cortocircuitate,

Rischio di incendio e ustioni, Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperature superiori a 40 ° C o incenerire, Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini e nella confezione originale fino al momento dell'uso, Smaltire immediatamente le batterie usate,

Sostituzione della batteria

Per sostituire la batteria spegnere il flash prima di rimuovere il tappo di coda (A) e installare le nuove batterie nel supporto batteria corretto, Avvitare il tappo di coda dopo aver disposto le batterie secondo i simboli di polarità (+) e (-), Porre particolare attenzione nel posizionare le batterie secondo la polarità corretta,

Job no.:	NPI180164
SKU no.:	
Description :	Manual

Designer	Date	Version
Morris	20180430	V1_01
	20180515	V1_02
	20180517	V1_03
	20180603	V1_04

File name :	CR42_2B_V1_04
File location :	
Measurement :	
Colour :	refer to the marking in the artwork
Scale :	100%
Remark :	

Non gettare i dispositivi elettronici nei rifiuti indifferenziati, usare i servizi di raccolta differenziata, Contattare le proprie amministrazioni locali per informazioni riguardo i sistemi di raccolta disponibili, Se dispositivi elettronici vengono smaltiti in discariche o in fosse comuni, le sostanze pericolose contaminate dalle perdite di sostanze pericolose e arrivare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere,

Lees de instructiehandleiding grondig alvorens het toestel te gebruiken. Houd de handleiding bij om deze later opnieuw te kunnen raadplegen. NL

Gebruiksaanwijzing

De batterij opladen/verwisselen:

1. Draai de dop achteraan (A) los
2. Zorg ervoor dat de Li-ion 18650-batterij juist in de batterijhouder is geplaatst
3. Plug het Micro USB-einde in de zaklamp, Plug het USB-uiteinde in een stroombron, zoals een computer, powerbankoplader, USB-muurstekker of USB-autolader
4. LED-indicatielampje:
   Groene LED: opladen voltooid
   Rode LED: bezig met opladen
5. Koppel de USB-kabel los wanneer de batterijen volledig opgeladen zijn en draai de dop achteraan (A) op de zaklamp
6. Im het geval dat u de batterij wilt vervangen, draait u de oplaadbasis (B) los en verwijdert u de lege batterij
7. Vervang deze door de opgeladen batterij, waarbij u de polariteitsmarkeringen +/- volgt bij het installeren, en breng de oplaadbasis (B) terug aan
8. Draai de dop achteraan stevig vast

Bediening:

- Druk de schakelaar op de dop achteraan volledig in voor Aan/Uit
- Volledig indrukken van de schakelaar -> Hoog -> Half indrukken van de schakelaar -> Medium -> Half indrukken van de schakelaar -> Laag -> Half indrukken van de schakelaar -> SOS (Half indrukken om de cyclus te herhalen)
- Alternatief volledig indrukken van Aan en Uit -> de cyclus wordt herhaald

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gebruik het toestel binnen een temperatuurbereik van 0 tot 40°C en vermijd blootstelling aan directe warmte en constant zonlicht,

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door kleine kinderen of minder-validen tenzij zij onder voldoende toezicht staan van een verantwoordelijke persoon om zeker te zijn dat zij het toestel veilig kunnen gebruiken, Kleine kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet met het toestel spelen,

Dek de hoofdlamp niet af en leg hem niet op een oppervlak als het licht is ingeschakeld

Batterijen

Gebruik 1 x GP Li-ion 18650-batterij met geïntegreerde overlaad- en over-ontlading Protection Circuit Module (PCM), Het niet gebruiken van speciale GP Li-ion 18650-batterijen voor het applicatie-apparaat kan leiden tot schade aan de zaklantaarn en / of batterijen, Gebruikers kunnen risico's ervaren als beschadigde of kortgesloten cellen zijn geïnstalleerd,

Risico op brand en brandwonden, Niet opladen, demonteren, verwarmen boven 40 ° C of verbranden, Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen en in de originele verpakking tot ze klaar zijn voor gebruik, Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg,

Batterij verwangen

Wanneer u de batterijen vervangt, schakel uw eerst de zaklamp uit alvorens de dop achteraan (A) te verwijderen en plaats de nieuwe batterijen in de passende batterijhouder, Draai de dop achteraan er terug op wanneer de batterijen correct geplaatst zijn volgens de voorgeschreven polariteitsmarkeringen op de batterijhouder (+) en (-), Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst volgens de batterijpolariteit,

Elektrische apparaten mit hier kostes i restavfallet, Apparatet må leveres på et mottak for elektrisk og elektronisk avfall, Kontakt dine lokale myndigheter for å få nærmere informasjon om hvor denne typen mottak befinner seg, Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og havne i næringskjeden, Dette kan føre til helse- og miljøskader som går ut over både deg og andre,

Przed rozpoczęciem korzystania z latarki przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Instrukcję zachowaj do użytku w przyszłości PL

Instrukcja obsługi

Ładowanie / wymiana akumulatora:

1. Odkręć zakrętkę (A)
2. Upewnij się, że akumulator Li-ion 18650 został prawidłowo włożony do pojemnika akumulatora,
3. Podłącz końcówkę microUSB kabla do latarki, Podłącz końcówkę USB kabla do źródła zasilania, takiego jak komputer, powerbank, zasilacz USB lub ładowarka samochodowa USB,
4. Wskaźnik diodowe LED:
   Zielona dioda LED: ładowanie zakończone
   Czerwona dioda LED: ładowanie trwa
5. Odłącz kabel USB po pełnym naładowaniu akumulatora i zakręć zakrętkę (A) latarki,
6. Jeżeli chcesz wymienić akumulator, odkręć podstawę ładującą (B) i wyjmij rozładowany akumulator,
7. Wymień na naładowany akumulator zwracając przy instalacji uwagę na oznaczenia biegunowości +/-, następnie zakręć podstawę ładującą (B),
8. Zakręć dobrze zakrętkę (A),

Użytkowanie:

- Włączanie / Wyłączanie – naciśnij do oporu przełącznik w zakrętce,
- Naciśnięcie przyciskiu do oporu -> Tryb wysoki -> Naciśnięcie przyciskiu do połowy -> Tryb średni -> Naciśnięcie przyciskiu do połowy -> Tryb niski -> Naciśnięcie przyciskiu do połowy -> Tryb Eco -> Naciśnięcie przyciskiu do połowy -> Tryb SOS (Naciśnięcie przyciskiu do połowy, naciśnięcie zakończy powtarzanie trybu)
- Alternatywnie, naciśnij do oporu przycisk włączania/wyłączania -> cykl powtarza się

Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach od 0 do 40°C, Unikaj narażania urządzenia na bezpośrednie działanie źródeł ciepła i stałe nasłonecznienie,

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności, jeżeli nie są odpowiednio nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, która jest w stanie zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia, Małe dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie będą się urządzeniem,

Nie zasłaniaj reflektora, ani nie kładź go twarzącą stroną do dołu, gdy światło jest włączone

Akumulatory

Używaj 1 x GP akumulatora litowo-jonowego 18650 ze zintegrowanym modułem ochrony przed overladowaniem/przeładowaniem (PCM), Nieużywanie dedykowanych akumulatorów GP Li-ion 18650 do urządzenia aplikacyjnego może spowodować uszkodzenie latarki i / lub baterii, Użytkownicy mogą doświadczyć ryzyka w przypadku zainstalowania uszkodzonych lub zwartych ogniw,

Ryzyko pożaru i oparzeń, Nie ładuj, nie demontuj, nie podgrzewaj powyżej 40 ° C ani nie spalaj, Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci w oryginalnym opakowaniu do czasu użycia, Natychmiast usuwaj zużyte baterie,

Wymiana akumulatora

Przed rozpoczęciem wymiany akumulatora wyłącz latarkę, następnie odkręć zakrętkę (A) i zainstaluj nowy akumulator w pojemniku akumulatora, Po prawidłowym zainstalowaniu akumulatora zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+) i (-) podanymi na pojemniku akumulatora zakręć zakrętkę, Podczas instalacji akumulatora należy zwrócić szczególną uwagę na biegunowość akumulatora,

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, ale należy je oddawać w sieciach systemu selektywnego odbioru odpadów, Wtpraj informacji o dostępnych systemach odbioru należy skontaktować się z lokalnymi władzami, Jeżeli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na wysypisku lub składowisku odpadów, niebezpieczne substancje mogą przedostać się niekorzystnie do wód gruntowych i do łańcucha pokarmowego oraz, w rezultacie, zagrożenie Twojego zdrowia i dobrobytu,

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a începe utilizarea lanternei. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare RO

Manual de utilizare

Încărcarea / înlocuirea acumulatorului:

1. Deșurubați capacul (A)
2. Asigurați-vă că acumulatorul Li-ion 18650 este introdus corect în compartimentul acumulatorului,
3. Conectați capătul Micro-USB la